РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

ICT220



Поддержка клиентов: 6711 444 (всю неделю, 24 часа в сутки)

Отдел платежных терминалов: 6711 411

(по рабочим дням с 9:00 до 17:00)

Факс: 6 711 420

Электронная почта: posgrupp@estcard.ee

Nets Estonia AS Tartu mnt 63, 10115 Tallinn


СОДЕРЖАНИЕ

1. П	ОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ	3
2. O	СУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ	4
2.1	ПРОДАЖА	
2.1	УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	
2.3	ОТМЕНА	
	СУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ	
3.1	ПРОДАЖА	8
3.2	УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	10
3.3	OTMEHA	10
4. O	СУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ	12
4.1	ПРОДАЖА	12
4.2	УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	
4.3	OTMEHA	14
5. П	ОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА	15
6. O	ТЧЕТЫ	16
7. B	конце дня	16
7.1	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК	
7.1	ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ	
	, ,	
8. 3 <i>A</i>	АМЕНА РУЛОНА БУМАГИ	


1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ

- Извлеките терминал и пинпад из упаковки.
- Новый платежный терминал уже подготовлен к работе. Нет необходимости изменять данные в терминале, или загружать в него новые программы.
- Если используется LAN-соединение, подключите кабель компьютерной сети к разъему ETHERNET
- Если используется телефонное соединение, подключите телефонный кабель к разъему Для работы терминала не требуется отдельной телефонной линии. Терминал может быть подключен параллельно с телефонным аппаратом. В случае параллельного соединения следует сделать так, чтобы в момент приема платежной карты или отправки сделок телефонная линия была свободна.
- Подсоедините кабель блока питания к терминалу. Подключите блок питания к сети.
- Закройте крышку отделения для разъемов.

Все разъемы терминала закрываются крышкой



Снятие крышки



Нажмите на кнопки, расположенные на крышке сбоку (см. иллюстрацию № 1), и потяните крышку вверх.

Перезагрузка

Для выполнения перезагрузки одновременно нажмите на ЖЕЛТУЮ кнопку и кнопку ТОЧКА.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ 2.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	TERE TULEMAST	TERE TULEMAST
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 EUR)	PALUN OODAKE	SUMMA (EUR)
Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)		3.19
Попросите клиента вставить чип-карту в считыватель пинпада	Kasutage kaarti 3.19 EUR	KAARDITEHING
пиннада	3.17 EUR	3.19
		Kasutage kaarti
Если пинпад предлагает выбор языка, владелец карты должен при помощи клавиш F2 и F3 выбрать на пинпаде подходящий язык и затем подтвердить выбор при помощи зеленой клавиши (ENTER).	VALIKEEL English Estonian Russian Latvian	PALUN OODAKE
Если у карты несколько функций, они будут указаны на экране пинпада. Владелец карты должен при помощи клавиш F2 и F3 выбрать на пинпаде подходящую функцию и затем подтвердить выбор при помощи зеленой клавиши (ENTER). Если карта обладает всего одной функцией, выбор на экране не отображается.	VALI AID VISA CREDIT VISA DEBIT	PALUN OODAKE
Если терминал запрашивает PIN-код, клиент должен	SISESTA PIN	PALUN OODAKE
 ввести PIN-код с клавиатуры пинпада. Если при вводе кода была допущена ошибка, при помощи желтой клавиши можно удалить введенные цифры и повторно ввести PIN-код. Если терминал не запрашивает PIN-код, соответствующая картинка на экране не появится 	3.19 EUR -	PIN-i SISESTAMINE

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сооощения:		
Если PIN-код введен правильно, терминал устанавливает	Pin korras	Pin korras
соединение с контрольным центром и автоматически	ÜHENDUS	ÜHENDUS
осуществляет контроль.	PALUN OODAKE	PALUN OODAKE
-		
Терминал получил ответ из контрольного центра.		Autoriseerimine OOTAN VASTUST
Удалите карту из считывающего устройства	Tehing sooritatud, VÕTA KAART	Tehing sooritatud, VÕTA KAART
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати		Võta kviitung ja
второй квитанции.		Vajuta klahvi
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя		
не распечатывается.		

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG Terminal FIRMA NIMI **AADRESS** Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101 Maksekaart VISA AID: A000000012345 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000 Tehing Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04 Autoris.nr.: 123223 3.19 EUR SUMMA: TEHING TEOSTATUD PIN KONTROLLITUD JUHIL () ID() PASS () () NR:

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

VISA

AID: A000000012345 PAN: ********0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

Tehing

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

PIN KONTROLLITUD Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Примечания:

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если терминал выполнил проверку PIN-кода, на квитанции будет напечатано «PIN KONTROLLITUD»
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена (терминал не может установить соединение с банком или получает от банка соответствующий ответ), терминал может задать продавцу вопрос «**Helistad panka?**»

Если продавец выбирает ответ «Да» (нажав на зеленую клавишу), терминал	Refe	rral .
распечатывает необходимые данные в отношении сделки, которые следует сообщить, позвонив в службу поддержки клиентов Nets Estonia AS по телефону 6 711 444.	Helista	d panka?
	Ei	Jah
Служба поддержки клиентов зарегистрирует сделку вручную и в ответ передаст код	Autor	. Kood
авторизации, который следует ввести в терминал.	12341234	12341234
	-	
	Kehtib: 12	212 (kkaa)

В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Võta kviitung ja Vajuta klahvi
	·

Сделка успешно совершена.

Примечания:

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы или номера карты допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Для ввода букв нажимайте на соответствующую клавишу до тех пор, пока не появится нужная буква.

Пример: Если необходимо ввести 00001N, наберите на клавиатуре 00001, и нажимайте на кнопку 6 до тех пор, пока на экране не появится буква N.

2.3 OTMEHA

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу F1	TERE TULEMAST	TERE TULEMAST
В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или F2 и F3) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	PALUN OODAKE	Tehingud 1-Saatmine 2-Annulleerimine 3-Kaarditehing 4-Käsitsitehing
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	PALUN OODAKE	Annulleerimine Anna kviitungi nr. -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите <jah> или зеленую клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите <ei> или красную клавишу (CANCEL)</ei></jah>	PALUN OODAKE	Annulleerida? PAN:**********0001 Summa: 3.19 EUR
Чип-карту следует вставить в считывающее устройство пинпада.	Kasutage kaarti -3.19 EUR	Ei Jah Annulleerimine -3.19 EUR Kasutage kaarti
Удалите карту из считывающего устройства	Õige kaart Võta kaart	Õige kaart Võta kaart

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет	ÜHENDUS
контроль.	PALUN OODAKE
Терминал получил ответ из контрольного центра.	OOTAN VASTUST
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.	Văta kviitung
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Võta kviitung ja vajuta klahvi

Отмена сделки выполнена.

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

AID: A000000012345 PAN: ********0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: -3.19 EUR

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI

AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

AID: A000000012345

CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04
Autoris.nr.: 123223

-3.19 EUR SUMMA:

> Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: KVIITUNG PUUDUB

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ 3.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	TERE TULEMAST	TERE TULEMAST
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 EUR) Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)	PALUN OODAKE	SUMMA (EUR) Sisestage summa
На экране отображается сумма и логотип бесконтактного платежа • В случае сделки с использованием бесконтактной карты, карту следует поместить рядом с экраном пинпада	Kasutage kaarti 3.19 EUR	<u>Kaarditehing</u> 3.19 EUR Kasutage kaarti

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения.		
ÜHENDUS	ÜHENDUS	
PALUN OODAKE	PALUN OODAKE	
	Autoriseerimine	
	OOTAN VASTUST	
Tahing cooritatud	Tehing sooritatud	
Tennig soontatud	Tennig soontatud	
DALLIN OODAKE		
TALON OODAKE		
	Võta kviitung ja	
	Vajuta klahvi	
	ÜHENDUS	

Сделка успешно выполнена.

Примечания:

Если сумма слишком велика для выполнения бесконтактного платежа, терминал попросит воспользоваться чипом карты	<u>Info</u>	<u>Info</u>
плитежи, терминил попроетт воспользоваться типом кирты	Kasutage kiipi	Kasutage kiipi
Вставьте карту в считывающее устройство и выполните платеж, как в случае с обычной сделкой при помощи карты с	<u>Kaarditehing</u>	<u>Kaarditehing</u>
чипом	11.00 EUR	11.00 EUR
	Kasutage kaarti	Kasutage kaarti

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI **AADRESS**

Reg: 12345673 Kassa: 101 Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard AL: MASTERCARD AID: A000000012345

PAN: *********0017 TEHING

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223 T1

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Reg: 12345673 Kassa: 101 Terminal: IWL11111

Maksekaart 'Mastercard' Contactless

MasterCard AL: MASTERCARD AID: A000000012345

PAN: *********0017

TEHING

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Примечания:

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ	
Если терминал печатает на квитанции полосу для подписи,			
тогда продовец должен попросить у клиента подпись и номер	Palun allkirjastage	Allkiri nõutud	
документа.	kviitung		
Затем терминал просит проверить подлинность подписи		Võtke kviitung	
(подпись должна совпадать с подписью в документе)		ja vajutage klahvi	i
Если подпись верна, нажмите ЈАН и таким образом сделка			
будет завершена.	Palun allkirjastage	Kas allkiri	
Если подпись не верна, нажмите ЕІ . Терминал выведит	kviitung	on õige?	
сообщение об ошибке и прервет сделку.			
		EI .	JAH

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

VEATEADE

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Reg: 12345673 Kassa: 101 Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard
AL: MASTERCARD
AID: A000000012345
PAN: ***********0017

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011

13:28:04

Pank: 121- Summa ületab limiiti

Tagasta kaart

TEHINGUT EI TOIMUNUD

3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2.

3.3 OTMEHA

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST	TERE TULEMAST
Нажмите на клавишу F1		
В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine») (для	PALUN OODAKE	Tehingud
перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или		1-Saatmine
средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую		2-Annulleerimine
клавишу (ENTER)		3-Kaarditehing
		4-Käsitsitehing
		Û
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и	PALUN OODAKE	Annulleerimine
нажмите на зеленую клавишу (ENTER).		Anna kviitungi nr.
Если номер квитанции введен не будет, терминал		
аннулирует последнюю сделку.		-
Терминал запросит подтверждение отмены.	PALUN OODAKE	Annulleerida?
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите <jah> или зеленую клавишу</jah>	TALUN OODAKE	PAN:*********0001
(ENTER)		3.19 EUR
Для отказа от отмены нажмите <ei> или красную клавишу</ei>		Tehing Nr.112233
(CANCEL)		10ming 141.112233
		Ei Jah

В случае бесконтактного платежа для отмены сделки карта терминалу не требуется!

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Tepininasi na met bbilioshistb abtomath leekhii komposib ii na ski	запе появитей спедующие	сообщении.
Терминал набирает номер контрольного центра и		ÜHENDUS
автоматически осуществляет контроль.		PALUN OODAKE
Терминал получил ответ из контрольного центра.		OOTAN VASTUST
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати	Ootan vastust	Võta kviitung ja
второй квитанции.	Palun oodake	Vajuta klahvi
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя		, and the second
не распечатывается.		

Отмена сделки выполнена.

Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **KVIITUNG PUUDUB**

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Reg: 12345673 Kassa: 101

Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard
AL: MASTERCARD
AID: A000000012345
PAN: ********017

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011

13:28:04

Autoris.nr.: 123223 T1

SUMMA: -3.19 EUR

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Reg: 12345673 Kassa: 101 Terminal: IWL11111

Maksekaart

'Mastercard' Contactless

MasterCard
AL: MASTERCARD
AID: A000000012345
PAN: ********0017

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223 T1

SUMMA: -3.19 EUR

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ 4.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Введите окончательную сумму сделки, например, 319 (3.19 EUR).	
Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER).	
Для исправления суммы нажмите на желтую клавишу.	
Для отмены сделки нажмите на красную клавишу.	
Проведите картой клиента в считывателе.	Kasutage kaarti 3.19 EUR
	OODAKE PALUN
Введите четыре последних цифры номера карты.	Neli viimast numbrit:
Введя цифры, нажмите зеленую клавишу (ENTER). Терминал проверит, совпадают	
ли введенные цифры с информацией, записанной на магнитной полосе.	-

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра.	ÜHENDUS
	PALUN OODAKE
Терминал установил соединение с контрольным центром и автоматически осуществляет контроль.	Autoriseerimine OOTAN VASTUST
Терминал получил ответ из контрольного центра. Код ответа также отображается на экране.	Tehing Sooritatud
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Võta kviitung ja Vajuta klahvi

Сделка успешно выполнена.

Квитанция продавца

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

. C 3

PAN: *********0017

Tehing

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04 Autoris.nr.: 123223

SUMMA:

3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Allkiri

Id kaart() Juhiluba() Pass ()

Название карты Номер карты

Номер удостоверяющего личность документа, если сумма превышает контрольную границу, обозначенную в договоре о приеме платежных карт (заполняется вручную).

Квитанция покупателя

Tere tulemast!

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

VISA PAN: *********0017

****0017 **Tehing**

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04

Autoris.nr.: 123223

SUMMA: 3.19 EUR

TEHING TEOSTATUD

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

VEATEADE

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

VISA

AID: A000000012345 PAN: ********0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

UPN: 000AA000 TT:00 AIP:0A00 ATC:0000

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04
Pank: 121- Summa ületab limiiti

Tagasta kaart

TEHINGUT EI TOIMUNUD

4.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2

4.3 OTMEHA

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	на экране
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на клавишу F1	
В меню выберите «Аннулирование» («Annulleerimine»)	Tehingud
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или F2 и F3)	1-Saatmine
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	2-Annulleerimine
	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую	Annulleerimine
клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует	Anna kviitungi nr.
последнюю сделку.	
	-
Терминал запросит подтверждение отмены.	Annulleerida?
Для продолжения нажмите <jah> или зеленую клавишу (ENTER)</jah>	PAN:*********0001
Для отказа от отмены нажмите <ei> или красную клавишу (CANCEL)</ei>	G 2.10 FUD
	Summa: 3.19 EUR
	Ei Jah
Проведите карту клиента через считыватель.	Kasutage kaarti
	-3.19 EUR

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет	ÜHENDUS
контроль.	PALUN OODAKE
Терминал получил ответ из контрольного центра.	OOTAN VASTUST
D. V	77~. 1
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.	Võta kviitung
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	ja vajuta klahvi

Отмена сделки выполнена.

Квитанция покупателя

KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

VISA

PAN: *********0017

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04 Autoris.nr.: 123223

-3.19 EUR SUMMA:

Tere tulemast! KAARDIMAKSE KVIITUNG

Terminal

FIRMA NIMI AADRESS

Terminal: HPC11111 Reg: 12345673 Kassa: 101

Maksekaart

PAN: *********0017

TÜHISTUS

Kviitung:123456 Aeg:12.09.2011 13:28:04 Autoris.nr.: 123223

SUMMA: -3.19 EUR

Säilita kviitung väljavõtte kontrolliks Kohtumiseni!

Примечания.

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: KVIITUNG PUUDUB

5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА

При необходимости терминал может распечатать копию квитанции/

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на клавишу F1	
В меню выберите «Копия квитанции» («Kviitungi koopia»)	Tehingud
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или F2 и F3)	1-Saatmine
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	2-Annulleerimine
	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
Drawing wayer university of various various various (ENTED)	V::4
Введите номер квитанции и нажмите на зеленую клавишу (ENTER).	Kviitungi koopia
	Anna kviitungi Nr:
Если номер квитанции введен не будет, терминал распечатает последнюю сделку.	
Если такой квитанции нет, на экране появится сообщение «KVIITUNG PUUDUB»	-
Оторвите квитанцию и нажмите любую клавишу.	Võta kviitung
	ja vajuta klahvi

Примечание

Повторно можно распечатать только сделки, осуществленные в течение дня.

6. ОТЧЕТЫ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на клавишу F1	
В меню выберите «Info»	Tehingud
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или F2 и F3)	1-Saatmine
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	2-Annulleerimine
	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
	_
Выберите SAATMISKOOND, если хотите получить копию последнего отчета об	Info
отправке.	1-Saatmiskoond
	2-Hetketehingud
Выберите HETKETEHINGUD, если хотите получить отчет по текущему дню, без	3-Vaatan tehinguid
отправки информации по сделкам.	C
Выберите VAATAN TEHINGUID, если хотите получить подробную информацию по	
какой-либо квитанции.	

7. В КОНЦЕ ДНЯ

7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК

Совершенные в течение дня сделки можно отправить в банк автоматически или вручную. Автоматическая отправка происходит в установленное в терминале время. Во время автоматической отправки совершать сделки нельзя!

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, где будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

SAATMISKOOND		
	Nr 1	
Saatmise aeg: FIRMA NIMI AADRESS Terminal: HPC11111 Valuuta: EUR	Reg: 12345673	
Set Tehingud Tühistamisi Kokku	"VISA" 1 1 2	3.19 -3.19 0.00
Tehingud 1 3.19 Tühistamisi 1 -3.19 Kokku 2 0.00 Received 1 pcs, 0.00 units Tehingute saatmine OK		

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КОНЦЕ ОТЧЕТА НАПЕЧАТАНО СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, СДЕЛКИ НЕ ДОШЛИ ДО БАНКА!

Автоматическая отправка не выполняется, если:

- после отправки последнего отчета сделки не выполнялись
- отправка не состоялась, поскольку терминал не был подключен к сети питания, или используемая терминалом телефонная линия была занята.

Если автоматическая отправка не удалась, вы можете:

• ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СДЕЛКАХ ВРУЧНУЮ

Внимание! Если информацию о сделках не удается отправить несколько дней, свяжитесь со службой поддержки клиентов Nets Estonia.

7.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	TERE TULEMAST
Нажмите на клавишу F1	
В меню выберите «Отправка» («Saatmine») и нажмите на зеленую клавишу	Tehingud
(ENTER).	1-Saatmine
	2-Annulleerimine
	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
Если хотите отправить информацию о сделках, выберите «JAH» или нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Tehingud Saadan tehingud?
	Oled kindel?
	Ei Jah
Терминал набирает номер контрольного центра.	ÜHENDUS
	PALUN OODAKE
Терминал отправляет информацию о сделках.	SAATMINE

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, в котором будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

Рулон бумаги необходимо заменить, если на квитанции появляется красная полоса. Используйте только специальную термобумагу.



- 1.-2. Откройте крышку отсека для рулона
 - 3. Установите рулон бумаги на место
 - 4. Закройте крышку, оторвите лишнюю бумагу